

農業水利施設保全管理システム

マニュアル

Ver1.0.4

目次

1.はじめに	1
2.画面の構成	2
2.1 凡例	2
2.2 レイヤーリスト	2
2.3 ベースマップギャラリー	3
2.4 印刷	3
2.5 計測	4
3.属性テーブル	5
3.1 属性テーブルの表示方法	5
3.2 検索方法	7
3.3 検索結果のズーム	11

1.はじめに

農業水利施設保全管理システムでは施設情報をインターネットで閲覧することができます。

推奨ブラウザは Google Chrome,Microsoft Edge,Mozilla Firefox,Safari です。Internet Explorer 11 および Edge Legacy はサポートされていません。
下記が URL となります。

<https://www.tcgdoren.or.jp/webgis/index2.html>



1.画面の構成

1.1 凡例



は凡例です。

ここではどのアイコンがどのような意味を持つのが確認できます。



1.2 レイヤーリスト





はレイヤーリストです。

ここにはどのような情報が地図上に乗っているかを確認できます。

水利施設はアイコンで、地図や写真(地理院タイル)は現在の地図を上書きするように表示されます。


左のチェックボックスのチェックを入れることで地図上に表示することができ、チェックを外すことで地図上から消すことができます。




1.3 ベースマップギャラリー



はベースマップギャラリーです。




現在表示されている地図を変更することができます。



1.4 印刷




は印刷です。



画像ファイルを出力することができます。ファイル形式はPDF, TIFF, PNG などです。

- レイアウト A3 Landscape (A 3 横)
- A3 Portrait (A 3 縦)
- A4 Landscape (A 4 横)
- A4 Portrait (A 4 縦)



1.5 計測



は計測です。





は面積を測定できます。




は距離を測定できます。



は位置（経緯度）を測定できます。




[属性テーブル] が表示されます。



【参考メモ】


[属性テーブル] 上部にあるタブをクリックすると表示の切り替えが出来ます。

- ▲・・・属性テーブルを開く
- ▼・・・属性テーブルの非表示




2.2 検索方法


[マップ範囲によるフィルター] が選択されている場合、クリックして解除します。



属性テーブルの [オプション] → [フィルター] を選択します。




フィルターのポップアップ画面が表示されるので、[条件式の追加] をクリックします。




例) 『板室ダム』を探したい。


施設名で検索したいので [施設名] を選択します。




検索方法を選びます。
完全に一致しているものを探すので「等しい」を選択します。




この部分には検索する内容を入力します。
今回は『板室ダム』と入力します。



条件が整ったら [OK] をクリックします。




『板室ダム』が絞り込めます。



条件は複数設定することも可能です。


例えば『宇都宮市の頭首工』について検索したいとします。

条件式の追加を2回クリックして下さい。




『種類 に等しい 頭首工』『関係市町 に等しい 宇都宮市』と条件式に設定してください。

入力ボックスにプルダウンが表示されている時は一覧から選択することもできます。



こちらでは条件式をすべて満たすものを検索するか、いずれか1つ以上を満たすものを検索するかを選べます。

今回は [すべてに一致する] を選びます。



検索結果が表示されます

